

Informační list výrobku

Obchodní značka	AEG
Model	DCE5960HM 942051321
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	55
Třída energetické účinnosti	A
Účinnost dynamiky kapalin	32.6
Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Účinnost osvětlení (lux/W)	59.7777777777778
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	65.1
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	315/590
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	710
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	54/63
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	67
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0.49
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikace modelu		DCE5960HM 942051321	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	55,0	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	0.8	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	32.6	
Index energetické účinnosti	EEL _{hood}	52.8	
Namerený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	376.5	m ³ /h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	P _{BEP}	447	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	710,0	m ³ /h
Namerený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	143.5	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	18,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	1076	lux
Namerená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s	0.49	W
Namerená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o	0	W
Hladina akustického výkonu	L _{WA}	63	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončení vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.